

SES - CM35 - Palanca de control de crucero

Palanca de control de crucero (velocidad creciente y decreciente, memoria a 2 velocidades preestablecidas). La palanca de control está montada en una cubierta de plástico del volante.

Palanca de control de crucero (velocidad creciente y decreciente, memoria a 2 velocidades preestablecidas). La palanca de control está montada en una cubierta de plástico del volante. La reducción de plástico adicional sirve para ajustar la posición y el ángulo de la palanca. Permiten montar la palanca de manera que siga naturalmente la forma y el ángulo de la cubierta del volante. Se debe perforar un agujero de 10 mm en la cubierta de plástico. A través de este orificio, se mantienen los cables y el montaje roscado de la palanca.

Controles:

Activado / Desactivado

Aceleración

Desaceleración

Desactivación del sistema de control de crucero

Velocidad predeterminada de

memoria 1 Velocidad predeterminada de memoria 2



